



Montagehandleiding BrickZ Board Light Prefab

STAP 1

Plaatsen van de startprofielrail (optioneel)



STAP 2

Bevestigen van de extra isolatie



STAP 3

Bevestigen van de hoekelementen (lijmen en schroeven)



STAP 4

Aanbrengen van schuim op de elementen



STAP 5

Eenvoudige plaatsing van het paneel



STAP 6

Boren voor bevestigingen; plaatsen van geschikte pluggen en schroeven



STAP 7

Vastzetten van de elementen



STAP 8

Voegen van de steenstrips

